


保証書付

(別添)

シャワートイレ1000シリーズ

CW-1040型 · CW-1041型 CW-1050型 · CW-1051型



説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。 不適切な使用により事故が生じた場合、 当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 転居される場合、

次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

\hower toilet

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。 ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、 大切に保管してください。


もくし		
各部のなまえ		1
安全上の注意・・・・・	3	
お使いになる前に研	7,	
で使用方法		
●ご使用前に準備し	てください	9
	(便座)	9
	(温水)	9
●操作は簡単です	(おしり洗浄)	10
	(ビデ洗浄)	10
	(ワイド洗浄)	11
	(洗浄位置)	11
	(乾燥)	12
	(脱臭)	13
	(節電)	14
●知っておいていた	14	
お取り扱い上の注意	₫·····	16
お手入れ方法		
●日頃のお手入れ…		17
		19
●脱臭効果が弱くな	20	
	たします	21
シャワーが弱くた	ょってきたなと思ったら	25
長期間使用しない場	易合	26
冬期凍結の恐れがある場合		27
修理を依頼される前	ń(Z DES A REPUBLICATION DE L'ANDRE DE L'ANDR	
	- B	29
アフターサービス・	30	
仕様	32	
別売品のご案内	33	

各部のなまえ


■全体図



脱臭カートリッジ



ストレーナー、温水タンク水抜栓



外します。

■操作部



おしりを洗うときに使用 します。(®10ページ)

(乾燥〈乾燥付〉

ぬれた部分を乾かすときに 使用します。(☞12ページ)

節電

便座と温水の温度を下げて 節電します。(®14ページ)

IE.

●おしり洗浄●ビデ洗浄●乾燥の動作が止まります。・

ビデ


ビデ洗浄のときに 使用します。 (☞10ページ)

(洗浄強さダイアル)

おしり洗浄、ビデ洗浄 時の洗浄強さを調節し ます。(☞10ページ)

電源

電源の入/切をします。 (☞9ページ)



ワイド洗浄

ノズルが前後に動いて広い 範囲を洗浄します。 (☞11ページ)

洗浄位置

洗浄位置を調節します。 (☞ 1 1ページ)

便座

딞

暖房便座の温度を調節します。(☞9ページ)

温水

温水温度を調節します。 (1879ページ)

※脱臭は便座に座ると、自動的に始まります。(☞13ページ)



■リモコン(CWA-9)

おしり洗浄、ビデ洗浄、乾燥が無理のない姿勢で操作できます。

- ※ リモコンをご使用の場合は、34ページをご覧 ください。
- **※ 乾燥無**では、乾燥スイッチを押しても温風は出て きません。

■部屋暖房ユニット(CWA-30)

お好みの温度に設定すれば、トイレ室内を一定の温度に保ちます。寒い日でも快適にトイレを使用できます。

- ※ 乾燥付にのみ取付可能。
- ※ 和風アタッチメント (RC-504) をセットした場合、 部屋暖房ユニットを取り付けることはできません。

■流せるもん(CWA-13、CWA-18)

便座から立ち上がると自動的に便器洗浄ができます。(リモコンでも操作できます。)

- ※ 流せるもんは、便器によって取り付かない場合 があります。
- ※ CWA-13はW節水便器用です。

安全上の注意(必ずお守りください。)

で使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する 重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

じることが想定されます。」

★★ ☆ 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発

生する危険な状態が生じることが想定されます。」

↑ ・・・・ 「注意しなさい!」(上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記

号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)

・・・・ 「してはいけません!」(一般的な禁止記号です。)

・・・・ 「分解してはいけません!|

() ・・・・ 「バスルームやシャワールームなどの水場で使用してはいけません!」

(い) ・・・・ 「指示した場所に濡れた手で触れてはいけません!」

(火気を近づけてはいけません!)

・・・・「指示通りにしなさい!」(一般的な行動指示記号です。)

・・・・ 「電源プラグをコンセントから抜きなさい!」

・・・ 「アース線を接続しなさい!」

▲警告

次のような方が使用されるときには、便 座スイッチを「低」、または「切」にして 周りの方が十分注意してあげてください。




お子様、お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、皮膚感覚の弱い方、 睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方、 深酒、疲労の激しい方

※長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

アースを確実に取り付けてください。

- ※ 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- ※ コンセントにアース端子がない場合は、電気工事店にご相談ください。





バスルーム内など湿気の多い場所には、 設置しないでください。



※感電・火災の原因となります。



電源プラグに付着したほこりは定期的に ふき取ってください。その際は電源プラ グを抜き、乾いた布でふき取ってくださ い。



※絶縁不良により火災の原因になります。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。



※ 感電・火災の原因や、異常作動してケガ をすることがあります。

本体内に水や洗剤を入れないでくださ い。本体や電源プラグ部に水や洗剤を かけないでください。




※ 感電・火災の恐れがあります。



傷んだ電源プラグやコンセントの差し込 みがゆるいときは使用しないでください。



※ 感電・火災の原因となります。



上水道以外に接続しないでください。

※ ぼうこう炎や皮膚の炎症、および機械内部の腐食により感電・火災を起こす恐れがあります。



濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。



※感電の原因になります。

樹脂部のお手入れには、便座に使用できる洗剤以外(トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾール)は使用しないでください。 ※ 樹脂が割れてケガや感電・火災の原因となります。



便座や本体カバーが破損した場合、コンセントから電源プラグを抜いて修理 を依頼してください。



※ そのまま使用すると感電・火災の原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。※電源コードが破損し、感電・火災の原因となります。

便フタや本体カバーの上に乗らないでく ださい。




※ 破損してケガをすることがあります。



交流100V以外では使用しないでください。





脱臭カートリッジ取付口の奥に脱臭ファンがありますので、指や脱臭カートリッジ以外の物を入れないでください。



※ 指をケガしたり故障の原因になります。

お年寄り、ご自分で温度調節のできない 方、皮膚感覚の弱い方は、乾燥スイッチ を「低」にしてご使用ください。 〈乾燥付〉



※ 高温での乾燥はヤケドの原因となります。

ストレーナーを外すときは、必ず止水栓を閉めてください。また、ストレーナー(を取り付ける際は、すき間がないようにしっかり締めてください。



本体カバーや便座、便フタは樹脂製です。タバコや灰皿などの火気類を近づけないでください。



※ 火災の原因となります。

※漏水の原因になります。

小さなお子様や、お年寄り、身体の不自由な方が使用されるときは、間違った操作やあぶないことをしないように充分に注意してあげてください。



で使用中に普段と異なった音や煙、二オ

イなどがしたら、ただちに使用をやめて電源プラグをコンセントから抜き、お求めの販売店または(株)INAXメンテナンスにご連絡ください。




お使いになる前に確認してください

シャワートイレを便器に設置し、はじめて使用される前に必ず下記の項目を確認してください。

止水栓が開いていることを確認します。

止水栓が閉まっている場合は、左に回して開けます。 開いている場合は調節してありますので、必ずもとの位 置に戻してください。



- 電源プラグとアース線をコンセントに接続 **します。**
- 1. アース線をコンセントのアース端子に接続し ます。
- 2. 電源プラグを交流(AC) 100Vのコンセント に差し込みます。




3. 電源スイッチのランプが点灯していることを 確認します。



※ 電源投入時に、電源が「入」 の状態になり、電源ランプ が点灯します。

(@14ページ参照)





3 おしり洗浄を確認します。

- 1. 腕を便座にのせたまま、おしりスイッチを押してください。
- 2. ノズルが伸びてきたら先端に手をかざしてシャワーを受け止めてください。

ただし温水タンクが満水でないと2分近くかかることがあります。



3. シャワーを止めるときは、止スイッチを押してください。

で使用方法(9ページ以降)をご覧になって他の機能も確認してください。

※ シャワートイレには、人が便座に座ったことを感知する**着座センサー**が付いていますので、おしり洗浄、ビデ洗浄、脱臭、乾燥〈乾燥付〉は、便座に触れていないと作動しません。

♠ 警告

- アースを確実に取り付けてください。
- ※ 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- ※ コンセントにアース端子がない場合は、 電気工事店にご相談ください。



<u></u> 注意

交流100V以外では使用しないでくだ さい。





|ご使用方法


《ご使用前に準備してください。》

シャワートイレを使用する前に下記の操作をしますと、より快適にご使用になれます。

■電源(電源の入/切)

電源スイッチを押して電源の入/切をします。

- ※ 電源が入ると操作部の電源ランプが点灯します。
- ※ 電源プラグをコンセントに差し込むと自動的に電源は 「入」の状態になります。



■便座(便座の暖めかた)

便座スイッチで便座の温度を調節し ます。

スイッチを押すたびに表示ランプが「切(消灯)」 から「高」・「一(中)」・「低」と切り替わり ますのでお好みの温度にセットしてください。

※ 便座はすぐには暖まりません。あらかじめ使用す る10~15分前にスイッチを入れておけば、快適 にご使用できます。

∧ 警告

次のような方が使用されるときには、 着座後便座スイッチを「低」、または 「切」にして周りの方が十分注意してあ げてください。



お子様、お年寄り、病気の方、ご自分で温度調 節のできない方、皮膚の弱い方、皮膚感覚の弱 い方、睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方、 深酒、疲労の激しい方

※ 長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れが あります。

■温水(シャワーの温めかた)

温水スイッチでシャワーの温度を調節 します。

スイッチを押すたびに表示ランプが「切(消灯)」 から「適」・「低」と切り替わりますのでお好 みの温度にセットしてください。

※ シャワーはすぐには温まりません。あらかじめ使用 する10~15分前にスイッチを入れておけば、快適 にご使用できます。

ちょっと便利な機能

■便座ヒーターオートOFF機能について

このシャワートイレには、座ると自動的に便座ヒー ターを切って、低温ヤケドをおこしにくくする機能 がついています。下記の要領でセットしてください。

- ※ この機能をセットしているときに、着座すると、便座 の表示ランプが消灯します。
- ※ この機能をセットしているときに、連続で使用すると 便座がぬるく感じるときがあります。
- ※ 便座ヒーターは、立ち上がると自動的に復帰します。

●セットおよび解除方法

止スイッチと便座スイッチを同時に6秒以上押し 続けます。

※ 停電時や電源プラグをコンセントから抜いたりしたとき は、この機能が解除されますので、再セットしてください。



※ 解除も同じ方法で行います。

《操作は簡単です。》

■おしり洗浄

おしりスイッチを押します。

ノズルの先端からシャワーが噴出して、おし りおよびその周辺を洗います。

■ビデ洗浄

ビデスイッチを押します。

ノズルの先端からシャワーが噴出して、女性 のデリケートな部分を洗います。




3 シャワーを止めるときは止スイッチを押します。

※ おしりおよびビデ洗浄は、2分後に自動的に停止するセルフストップ機構付きです。

2 シャワーの強さを調節するときは 洗浄強さダイアルを回します。

強くする場合



弱くする場合

注意

水道圧が低いところでは、洗浄強さダイアルを弱く すると、ノズルが出ないことがあります。

このような場合は、「強」側にゆっくり回して調節してください。

(参考)

おしりおよびビデ洗浄には、洗浄範囲が広がる 「ワイド洗浄」 機能と、洗浄位置が調節できる "洗浄位置調節" 機能がありま す。次ページをご覧ください。

■ワイド洗浄(ワイド洗浄の使いかた)

ワイド洗浄スイッチを押します。

おしりまたはビデ洗浄中にノズルが前後に動いて広い範囲を洗浄します。


ワイド洗浄を止めるときは、再びワイド洗浄スイッチを押します。

■洗浄位置(洗浄位置の調節)

洗浄位置調節「前」スイッチを押します。

おしりまたはビデ洗浄中に洗浄位置を前側に 調節することができます。

※ 洗浄位置は、前側2段階に調節ができます。 初期位置から後側への調節はできません。「後」ス イッチは、洗浄位置を元に戻すときに使用します。





※ ワイド洗浄を使用している時は、一時脱臭が停止します。



■乾燥(温風乾燥のしかた)


〈乾燥付〉

乾燥スイッチを押します。

温風がでてきて、シャワーで濡れた部分を乾燥します。

2 温風温度を変えるときは再度乾燥スイッチを押します。

スイッチを押すたびに表示ランプが「高」から 「(中)」→「低」→「高」と切り替わりますので お好みの温度にセットしてください。



3温風を止めるときは止スイッチを押します。

- ※ 温風乾燥は、4分後に自動的に停止するセルフストップ機構付きです。
- ※ 乾燥機能は、便座から立ち上がっても「切」にはなり ません。

⚠ 注意

お年寄り、ご自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方は、乾燥スイッチを「低」にしてご使用ください。 〈乾燥付〉



※ 高温での乾燥はヤケドの原因となります。

(参考)

洗浄後、トイレットペーパーで軽く水滴を取ってから乾燥スイッチを押せば、素早く乾燥できます。

■温風「低」始動機能について


温風温度が「高」から始まるパターンを「低」から始めるパターンに切り替えることができます。 (「低 | → 「(中) | → 「高 |)

お年寄り、身体の不自由な方、温度感覚のない方に便利です。下記の要領でセットしてください。

●セットおよび解除方法

止スイッチと乾燥スイッチを同時に6秒以上押し続けます。

- ※ 停電時や電源プラグをコンセントから抜いたりしたときは、この機能が解除されますので、再セットしてください。
- ※ 解除も同じ方法で行います。



■脱臭(脱臭機能の使いかた)


便座に座ると脱臭を始めます。

- ※ シャワートイレ本体に二オイを吸収する脱臭カートリッジが装着されています。(©20ページ)
- ※ 乾燥およびワイド洗浄を使用しているときは、一時脱臭が停止します。
- **2** 便座から立ち上がると約1分後に停止します。



脱臭機能を「切」にしたい場合は、便座スイッチと温水スイッチを同時に6秒以上押し続けます。 「切」にすると着座しても脱臭を行わなくなります。

その後、「入」にする場合も便座スイッチと温水スイッチを同時に6秒以上押し続けます。




■本体スイッチロック機能について

本体のスイッチ(おしり、ビデ、乾燥)に触れても、無効にするスイッチロック機能があります。 下記の要領でセットしてください。小さなお子さまのいたずら防止などに有効です。

●セットおよび解除方法

止スイッチとビデスイッチ、温水スイッチの3 個を同時に6秒以上押し続けます。

- ※ 本体スイッチロック機能がセットされていてもリモコンでの操作は可能です。別売品のリモコンと合わせてご使用になりますと便利です。
- ※ 停電時や電源プラグをコンセントから抜いたりしたときは、この機能が解除されますので、再セットしてください。
- ※ 解除も同じ方法で行います。



■節電

節電とは、温水と便座の温度を下げて消費電力を抑える機能です。

スーパー節電


節電スイッチを押します。 (表示ランプ点滅下記参照)

設定を解除するまで節電を続け、トイレ使用時には温水温度と便座温度を設定状態に戻します。

※ 便フタが閉じている間は常に節電しています。(表示ランプ点滅)



- ※ 便フタが開いている間は、節電されません。(表示 ランプ点灯)
- ※ 節電スイッチを切っている状態でも便ふたを閉じておくと節電に効果的です。



《知っておいていただきたいこと》

温かいシャワーの量と温度は?

- ●温水タンクの容量は、1.4 Lです。 おしりまたはビデ洗浄を長時間使用しますとシャワー の温度がしだいに低下します。続けて使用する場合は、 3分間程度待ってから再度使用してください。
- ●シャワーの温度は、表示ランプの位置に合わせて一定 の温度に調節しています。

温水タンク内制御温度

低: 約38℃、適: 約40℃。

冬期には冷水(約5 $^{\circ}$)から適温(約40 $^{\circ}$)になるまでに約10分間かかります。



切るときは、再び節電スイッチを押

します。(表示ランプ消灯)

着座センサーが付いています。

人が座っていないときに誤ってスイッチを押してもシャワーが噴出しないよう、着座センサーがついています。したがって便座に座らないとおしり洗浄、ビデ洗浄、乾燥、脱臭の各機能がはたらきません。

また、便座にシートカバー・便フタカバーを付ける場合、不適切なカバーによっては着座センサーが入りっ放しになったり、または入らなかったりして不具合が生じることがあります。

※ 便座に座っているときに停電し、そのままの状態で 停電が直った場合、おしり洗浄等の操作ができない 場合があります。こんなときはいったん便座から立 ち上り、1~2秒経ってから再度座ってください。

はじめの頃、温風が少し臭うかも しれません。<u>〈乾燥付〉</u>

新しいうちは、温風が少し臭うことがありますが、ご使用とともに消えますので、ご心配はありません。



ラジオやテレビに雑音が入ったら。

シャワートイレにラジオやテレビを近づけると、 ラジオやテレビに雑音が入ることがあります。 このような場合は、雑音が入らない位置までラ ジオやテレビを離して使用してください。



ノズルの付近から出る水は?

洗浄の前後や温水スイッチを入れたときなど、 ノズル付近から水が出ますが、これは構造上必 要なもので、故障ではありません。



※ 上記以外のときやいつまでも水が止まらない場合は、止水栓を閉め、電源プラグをコンセントから抜き、お求めの販売店または(株)INAXメンテナンスへご連絡ください。

洗浄強さダイアルが最弱付近では ノズルが出ない、と思ったら。

このシャワートイレは、水道圧によってノズル を押し出し、シャワーを噴出する構造となって います。

水道圧が低いところでは、洗浄強さダイアルが 最弱付近にあると、ノズルが出ないことがあり ます。

このようなときは、「強」側にゆっくりと回し て調節してください。(☞10ページ)

ゆっくり閉じる便座・便フタ。

便座・便フタには、あやまって倒したときなど の衝撃をやわらげるため、ゆっくりと閉じるよ うにスローダウン機構が装備されています。


※ 強引に閉じると故障の原因になることがありますの でご注意ください。




お取り扱い上の注意

■故障を起こさないために守ってください。

凍結の恐れがあるような夜間は、凍結による破損を防止するために電源プラグを抜いたり、温水スイッチを「切」にしないでください。(☞27、28ページ)



シャワートイレ本体にストーブやヒーターなどを近付けすぎないでください。 ※変色や故障の原因になります。




便フタおよび便座の開閉は乱暴に行わないで ください。

※割れたり漏電など故障の原因となることが あります。




雷が近くで発生しているときは、電源プラグ をコンセントから抜いてください。


※事故や故障につながる場合があります。



直射日光が当たらないようにしてください。
※樹脂部が変色することがあります。



絶対に温風吹き出し口をふさがないでください。 ※故障の原因になることがあります。 〈乾燥付〉



お手入れ方法

《日頃のお手入れ》

注意

お手入れをするときは、必ず電源スイッチを押して本体操作部の電源ランプが消灯していることを確認してください。

本体のお手入れのしかた

●柔らかい布で水ぶきをしてください。

汚れは放っておくと落ちにくくなりますので、こまめに水ぶきをしましょう。 また、水ぶきは静電気を防ぎます。静電気はホコリを引き寄せ、黒く汚れる原因になります。

● お手入れにはINAX純正のトイレ用おそうじティッシュまたはシャワート イレお掃除クリーナー(別売品)をおすすめします。

市販の便座用おそうじティッシュが使用できますが、中には適さない製品があります。ご不明な点は洗剤メーカーに確認してから使用してください。 別売品の購入方法については33ページをご覧ください。

※ このシャワートイレは、便フタが簡単に外せます。(19ページ参照)また、本体を便器から移動させることができますので、便器と本体の間も楽に掃除ができます。(1821ページ参照)

止水栓 や分岐金具などのお手入れのしかた

メッキ金具には、ミシン油やカーワックスなどをしみこませた布でふいてください。

∧ 注意

電源プラグに付着したほこりは定期的にふき取ってください。その際は電源プラグを抜き、乾いた布でふき取ってください。



※絶縁不良により火災の原因になります。



⚠ 警告



⚠ 注意


樹脂部のお手入れには、便座に使用で きる洗剤以外(トイレ用洗剤、住宅用洗 剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、ク レンザー、クレゾール)は使用しないでください。



※ 樹脂が割れてケガや感電・火災の原因となります。



ノズルのお手入れのしかた



ノズルを引き出し、シャワーが噴出す る穴が汚れていたら歯ブラシ等で掃除 してください。

※ノズルを無理に引っ張ったり、曲げた りしないでください。

抗菌部位について

ノズル・便座・便フタ・カバーに抗菌樹脂を、操作部のスイッチシ ートには抗菌シートを採用しています。

KILAMIC抗菌商品について


- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ち ますが、ホコリ・油膜等が表面を覆った場合には、十分な抗菌 効果を発揮できないことがあります。
- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持 ちますが、細菌が全くなくなるわけではありません。従って感 染等が防げるわけではありません。
- 抗菌製品技術協議会の抗菌製品規格SIAA*に適合した製品です。
 - *:SIAAマークは、抗菌製品技術協議会の「安全性と抗菌性能などの ガイドライン」に沿って品質管理された製品に表示されるマークで あり、情報公開されています。



《便フタを外して掃除します》

便フタの外しかた

1. 便フタを開け、便フタ着脱レバーを "カチッ" と音がするまで上げます。



2. 便フタの右側を持ち上げて便座から浮かせます。・・・(1)




3. 便フタを左にずらして外します。・・・②

注意 強引に持ち上げると割れるなど破損の原因となります。

便フタの組み付けかた


1. 便フタ左側のピン穴と便座のピンを合わせて 差し込みます。



2. 右側を降ろしてセットします。便フタが傾いていないことを確認してください。



3. 便フタ着脱レバーを "カチッ" と音がするまで下げます。




《脱臭効果が弱くなった場合》


脱臭カートリッジにホコリ等が付着すると十分な脱臭ができなくなります。二オイが気になりだしたら、 清掃してください。

脱臭カートリッジのお手入れ方法


1. 便座を上げ、脱臭カートリッジ取付口のフタを外します。



2. 脱臭カートリッジを引き抜きます。



3. フィルターのホコリ等を歯ブラシなどで取り除きます。



注意 脱臭カートリッジ本体は水洗いできませんのでご 注意ください。

4. 脱臭カートリッジを取付口に差し込み、フタを取り付けます。

■脱臭カートリッジのお取り替えについて

清掃してもまだ二オイが気になる場合、脱臭カートリッジの寿命ですので、新品と交換してください。 脱臭カートリッジの寿命は、通常使用で約7年です。

※ 脱臭カートリッジの寿命は、4人家族(男性2人、女性2人)の平均使用時間を基本としています。

まずシャワートイレ使用開始日を右の日付記入欄に記入し、脱臭カートリッジ交換の目安としてください。 次回脱臭カートリッジを交換する場合は、脱臭カートリッジにある日付ラベルに使用開始日を記入してください。

シャワートイレ使用開始日をご記入ください。

年 月 日

※ お取替用の脱臭カートリッジのお求めは、34 ページ "別売品の購入方法" をご覧ください。

⚠ 注意


脱臭カートリッジ取付口の奥に脱臭ファンがありますので、 指や、脱臭カートリッジ以外の物を入れないでください。 ※ 指をケガしたり故障の原因になります。




《本体を外して掃除します》

1. 本 体 の 外 し か た

1.電源プラグをコンセントから 抜きます。(注意1.参照)






3. 温水タンクから水を抜きます。 (〒26ページ) (注意2.参照) 温水タンク水抜栓



4. 本体取付ボルトからNewクイックナットを外します。



5.ホースクリップが付いている 場合は、本体給水ホースから ホースクリップを外します。



6. 本体を静かに垂直に持ち上げ、 便器から外します。

(注意3.と4.、5.参照)

7.本体に本体取付ボルト、平パッキンが確実に取付いていることを確認します。



注意

- 1.**電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。** ※温水タンクのカラダキによって発煙・発火の恐れがあります。
- 2. 温水タンクの水は、必ず抜いてください。 ※温水タンク内に水が入っていると、漏電の恐れがあります。
- 3.パッキン類や本体取付ボルトなどの部品を紛失しないように注意してください。

※特に便器内に落とさないようにしてください。


- **4. コード類や本体給水ホースを引っぱらないでください。** ※破損や漏水の恐れがあります。
- 5.本体の取外し時や清掃時には、ていねいに扱ってください。 ※漏水・故障の原因となります。
- 6.本体は、絶対に傾けたり、裏返さないでください。 ※故障の原因になります。



●本体を傾けないで! ●裏返さないで!



8. 本体を便器リム部に静かに置き ます。(注意4.と5.、6.参照)



※分岐金具と本体の給水接続が、本体給水ホースではなく接続銅管による接続の場合や、和風アタッチメントとのセットの場合は、本体を外して掃除することはできません。


2. 掃除の仕方

3. 本体の組付けかた

◆本体の掃除は、柔らかい布で水 ぶきしてください。



1.本体に本体取付ボルト、平パッキンが確実に取付いていることを確認します。



2. 本体取付ボルトを便器の取付穴に通して本体を設置します。



※ 便座の先端が便器の先端より5 ~20mm出るように前後の位置 調節をします。


⚠ 警告

本体内に水や洗剤を入れないでください。本体や電源プラグ部に水や洗剤をかけないでください。
※ 感電・火災の恐れがあります。


したがってください。

注意

- 本体を傾けないでください。※ 故障の原因になります。
- ●便器を掃除しているとき、洗剤が本体にかからないように注意してください。また、便器に洗剤が残らないように水拭きしてから本体を取り付けてください。
 - ※洗剤が本体に付着すると故障 の原因になります。
- ■温風口やノズル付近に手や物を突っ込まないでください。
 - ※手をケガしたり、故障の原因 になります。



もし、本体取付ボルトが外れていたら、 本体裏側のボルト穴に取り付けてください。




本体取付ボルトには角パッキンが付いています。 角パッキンを外さないでください。 本体取付ボルト (斜めに取り付けないで!)




止水栓


23









(閉じた状態)



4. 止水栓を開いて、給水します。



※ 各部に漏水がないか確認します。




落とさないように注)

意してください!


取付穴

5.電源プラグをコンセント に差し込みます。



6. ホースクリップが付いていた場合は、本体給水ホースを丸めてホースクリップで固定します。

(注意1,参照)



7. 取付けが完了したら必ず 試運転を行ってください。 (☞7、8ページ)



1.ホース類を無理に曲げないでください。


※つぶれて元に戻らなくなったり、給水しなくなります。

《シャワーが弱くなってきたなと思ったら》


シャワートイレを長期間使用してシャワーの勢いが弱くなりはじめたら、以下の手順でストレーナーの掃除を行ってください。(目安としては2年に1回程度です。)

ストレーナーの掃除方法

1. 止水栓を閉めて、タンクへの給水を止めます。




- 2. 本体左下のストレーナーを回して外します。
- ※ このとき少量の水がこぼれますので、洗面器等を下に 置いてください。




3. ストレーナーに付いているゴミを水洗いして取り除きます。



4. ストレーナーを確実に取り付けます。



5. 止水栓を開きます。



6. 最後に必ず試運転を行ってください。(☞7、8ページ)

注意

ストレーナーを外すときは、必ず止水栓を閉めてください。また、ストレーナーを取り付ける際は、すき間がないようにしっかり締めてください。




※ 漏水の原因になります。

長期間使用しない場合


旅行などで長い間、シャワートイレを使用しないと中の水が汚れて詰まりの原因になります。また、冬期などで冷え込みが厳しいときには、凍結して破損することがあります。これらを防止するため、以下の手順でシャワートイレ内の水を抜いてください。特に、別荘でお使いの場合は、帰宅前に必ず行ってください。人がいない家では予想以上に室温は下がります。

水抜きおよび電源の取外し


1. 止水栓を閉めて、タンクへの給水を止めます。



- 2. 洗浄ハンドルを操作して、タンク内の 水を抜きます。
- 3. 本体給水ホースから水を抜きます。
 - ① 操作部の下に洗面器等を置きます。
 - ② ストレーナーを外します。




③ 本体給水ホースを持ち上げるようにして、ホース内の水を完全に抜きます。



4. 温水タンク水抜栓をゆるめて、温水タンクから水を抜きます。



5. ストレーナーと温水タンク水抜栓を確実に締め、電源プラグをコンセントから抜きます。



6. 再び使用するときは、必ず試運転を行ってください。(☞7、8ページ)

■もし凍結してシャワーが出なくなったら

万一、本体給水ホースや給水接続部が凍結し、シャワーが噴出しない場合は、温かいお湯に浸した布等で、本体給水ホースや給水接続部を温めてゆっくり解凍するか、または室内を暖めて自然解凍を待ってください。

注意 本体給水ホースに熱湯や熱風をかけないでください。

※本体給水ホースが破損する恐れがあります。

<u></u> 注意

ストレーナーを外すときは、必ず止水栓を閉めてください。また、ストレーナーを取り付ける際は、 すき間がないようにしっかり締めてください。



※漏水の原因になります。

冬期凍結の恐れがある場合

冬期、冷え込みが厳しいと、シャワートイレ内の水が凍って破損することがあります。凍結破損を防止するために以下の作業を行ってください。

電源プラグは抜かずに必ずコンセントに差し込んでおいてください。

一 般 的 な 凍 結 防 止 方 法

温水スイッチを「適」、便座スイッチを「高」にして便フタを閉じます。


節電を行っている場合は、節電を解除します。



2. 室内を暖房します。

もし室内が暖房できない場合は、以下の手順で本体給水ホースから水を抜いてください。

1. 止水栓を閉めて、給水を止めます。




(次ページの注意参照)

- 2. 本体給水ホースから水を抜きます。
 - ① 操作部の下に洗面器等を置きます。
 - ② ストレーナーを外します。



③ 本体給水ホースを持ち上げるようにして、 ホース内の水を完全に抜きます。



- ④ 水抜き後、ストレーナーを締め付けます。
- 3. 再び使用するときは、必ず試運転を行ってください。(®7、8ページ)

流動式タイプ便器を使用している場合の凍結防止方法

温水スイッチを「適」、便座スイッチを「高」にして便フタを閉じます。

節電を行っている場合は、節電を解除します。



2. 便器本体の流動ハンドルを操作します。


便器本体の流動ハンドルを操作して、タンク内の水が絶えず便器内に流れるようにします。

3. 室内を暖房します。


水抜式タイプの便器を使用している場合の凍結防止方法

温水スイッチを「適」、便座スイッチを「高」にして便フタを閉じます。


節電を行っている場合は、節電を解除します。




- 2. 室内(便器)の水抜栓を操作して、配管内の水を抜きます。
- 3. 洗浄ハンドルを操作して、タンク内の 水を抜きます。



- 4. 本体給水ホースから水を抜きます。
 - ① 操作部の下に洗面器等を置きます。
 - ② ストレーナーを外します。



③ 本体給水ホースを持ち上げるようにして、ホース内の水を完全に抜きます。



- 5. 水抜き後、ストレーナーを締め付けます。 (下記の注意参照)
- 再び使用するときは、必ず試運転を行ってください。(☞7、8ページ)

<u></u> 注意

ストレーナーを外すときは、必ず止水栓を閉めてください。また、ストレーナーを取り付ける際は、すき間がないようにしっかり締めてください。



※漏水の原因になります。

■もし凍結してシャワーが出なくなったら

万一、本体給水ホースや給水接続部が凍結し、シャワーが噴出しない場合は、温かいお湯に浸した 布等で、本体給水ホースや給水接続部を温めてゆっくり解凍するか、または室内を暖めて自然解凍 を待ってください。

注意 本体給水ホースに熱湯や熱風をかけない でください。

※本体給水ホースが破損する恐れがあります。

修理を依頼される前に

《故障かなと思ったら》

簡単に故障が直る場合がありますので修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現象	原因	処 置
	電源コンセントに電気がきていない。	停電、ブレーカーなどを確認します。
	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグを完全に差し込みます。
	電源スイッチが「切」になっている。	電源スイッチを押して本体表示部の 電源ランプを点灯させます。
	漏電している。	電源プラグをコンセントから抜き、しばらくおいてから再び差し込みます。それでも作動しない場合は、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。
シャワーが出ない。 (ノズルが出ない。)	止水栓が閉じられている。	止水栓を左に回します。(☞7ページ)
	ストレーナーが目詰まりしている。	ストレーナーの掃除をします。 (☞25ページ)
	着座センサーが入っていない。	着座しないとシャワーはでません。 (☞15ページ)
	水道圧が低い。(☞10ページ)	洗浄強さダイアルを「強」側に回し ます。 (☞10ページ)
	本体給水ホース等が凍結している。	暖かいお湯に浸した布等で、本体給水ホースや給水接続部を温めてください。または、室内を暖めて自然解凍を待ってください。(☞28ページ)
シャワーが温かくない。	温水スイッチが適当な温度に調節されていない。	温水スイッチを押し、適当な温度に 調節します。 (☞9ページ)
	長時間洗浄した。	約3分で温かくなります。 (☞14ページ)
便座が暖かくない。	便座スイッチが適当な温度に調節されていない。	便座スイッチを押し、適当な温度に 調節します。 (🖙 9ページ)
長時間座ると便座がぬる く感じる。	便座ヒーターオートOFF機能が働い ている。	便座ヒーターオートOFF機能を解除 します。(☞9ページ)
温水または便座の表示ランプが点滅している。	点滅している機能に不具合が生じている。	故障していますので、コンセントから電源プラグを抜いて、修理を依頼してください。
本体がガタつく	Newクイックナットがゆるんでい る。	Newクイックナットを締め直してく ださい。(☞24ページ)

[※]上記処置で故障が直らない場合は、お求めの販売店または(株)INAXメンテナンスにご相談ください。

アフターサービス

1. 修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かなと思ったら」(29ページ)を参照してください。 それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または(株)INAXメンテナンスにご相談ください。 なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

- ●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
- ■コードの傷みやコンセントのガタツキ
- ●コンセントや電源プラグ、コードの過熱

上記の場合、そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。

♠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。





2. 保証書をご覧ください

保証書をご覧になって保証期間中か、保証期間を経過しているかを確認してください。

※ 保証書は、販売店で所定事項を記入してからお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から2年間です。

なお、保証期間中でも以下の場合、有料修理とさせていただきます。

- 1) 使用・維持管理上の誤り、および不当な修理・改造による故障および損傷
- 2) お買い求め後の取付場所の移動、およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
- 3) 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
- 4) 消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
- 5) 保証書の提示がない場合
- 6) 保証書に取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入がない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
- このほか保証書には、重要な事項を記載していますので、必ずよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

■保証期間中の修理

修理に際しては、必ず保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理


修理によって機能が維持できる場合は、お客様 のご要望により有料修理いたします。

料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

3. 修理を依頼されるとき (つづき)

■連絡していただきたい内容

- 1. ご住所・ご氏名・電話番号
- 2. 商品名(シリーズ名またはタイプ名)と色番 (便フタ裏側のラベルをご覧ください。)
- 3. ご購入日(保証書をご覧ください)
- 4. 故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく)
- 5. 訪問ご希望日



4. 補修用性能部品の最低保有期間

シャワートイレの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。保有期間経過後の修理で は、部品がない場合がありますのでご了承願います。

※ 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 定期点検のおすすめ

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

- ●ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買上げより3年たったもの
- ●温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの

定期点検については、㈱INAXメンテナンスまでご相談ください。

点検料金の内訳は、点検料(技術料)+出張料+部品代(交換した場合)です。

6. 商品について不明な点、およびアフターサービスについて おわかりにならないとき

お求めの販売店または当社お客さま相談センターにご相談ください。

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL 555 0120-1794-00 FAX 555 0120-1794-30

> 受付時間 平日 9:00~19:00

> > 土日・祝日10:00~18:00 (夏季、年末年始の休みは除く)

修理のご依頼は

お求めの販売店または (株)INAXメンテナンス

○ 0120-1794-11 受付時間9:00~20:00(日曜、祝日は9:00~17:30)

仕 様

タ		1	プ	脱臭機能付、温風乾燥機能付	脱臭機能付	
給	水	方	式	水道直結式		
使	用水	道 圧 筆	節 囲	0.059~0.74MPa {0.6~7.5kgf/cm²}		
最	大	定	格	AC100V 648W(大型便座) 645W(標準便座) 50/60Hz		
商	品	寸	法	幅510×奥行557(大型)・527(標準)×高さ212mm		
商		質	量	約6.0kg		
		ンク・		貯湯式		
おー	1	ズ	ル	おしり・ビデ専用オートスライド式		
		ズ ル	穴	おしり用φ1.0×3ヶ、		
5	おしり	洗浄団	上水量	0~1.3L/分		
·	ビデジ	北浄吐	水量	0~1.3L/分		
デー	温水ヒ	ーター	容量	600	WC	
洗上	温水夕	ノク内制	御温度	切(水温)・低(約38℃)・適(約40℃)		
净安全装置		温度ヒューズ・高 空だき防止フロートスイ				
4.1	風		屋	0.3m³/分		
乾	温風ヒ	ーター	容量	0 · 150 · 300W	<u>—</u>	
燥	温風	温度	調節	低(室温)·中·高		
	安生	姜 姜	120	温度ヒューズ	_	
大型便座48W、標準係		標準便座45W				
便		面 温 度 切 (室温)・低 (27℃)・中 (35℃)・高 (39℃)		·中(35℃)・高(39℃)		
座		き 調	節	4段階切替(マイコン制御)		
		子	菌	温度ヒューズ		
脱		之 方	式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式		
臭		見 能	カ	O.11m³/分		
		-トリッ		約7年		
	6 電	機	能	スーパー節電(24時間)		
	图 源	<u> </u>	- F	有効長さ1.2m		
7	 その他の機能 一着座センサー 一洗浄位置調節、ワイド洗浄 ●便座・便フタスローダウン ●便フタワンタッチ着脱機構 ●本体クイック着脱 ●電源スイッチ 					

注意 この商品は、日本国内向け仕様です。海外での使用は、おやめください。

別売品のご案内


INAXでは、快適なトイレ空間造りのお手伝いとして、シャワートイレのメンテナンス用品をはじめとする、数々の別売品を用意しております。

別売品について

■部屋暖房ユニット(品番: CWA-30)

スイッチーつでトイレ室内 を暖房します。

※ 乾燥付のみに対応します。 乾燥無には取付けできません。



■リモコン (品番: CWA-9)

無理のない、楽な姿勢で操 作できます。


※ **乾燥無**では、乾燥スイッチを押しても温風は出てきません。



■流せるもん (品番: CWA-13、CWA-18)

便座から立ち上るだけで便器 洗浄を行います。もちろんリ モコンでも操作できます。

※ 便器によっては、取付けで きない場合もあります。



■取替え用脱臭カートリッジ (品番: CWA-29)

脱臭カートリッジの寿 命は、約7年です。ニオ イが気になりだしたら 交換してください。 (☞20ページ)



■シートカバー(品番: ACF-355,455) ■便フタカバー(品番: ACF-344,444)

他社製品や不適切なカバーによっては、便座が立たなかったり、着座センサーが入り放しになったりして、 不具合が生じる場合があります。

シートカバーや便フタカバーは、当社のアクセサリーからお選びください。

■トイレ用おそうじティッシュ (品番: CWA-36)

樹脂を傷めず、除菌効果に優れたトイレ専用ウェットティッシュです。 使用後、便器にそのまま流せます。 (☞17ページ)

※ 環境にやさしい牛乳パック再生紙使用。



■シャワートイレお掃除クリーナー (品番:CWA-20)

樹脂を傷めないスプレー式シャワートイレ専用洗剤です。シュッと吹きかけて、ただふき取るだけ。脱臭剤配合で便器にもご使用になれます。(13~17ページ)



別売品の購入方法

●直接、購入される場合

お求めのシャワートイレ販売店、またはお近くのINAXショールームでお求めください。また、全国有名スーパー、大手家電量販店でもお求めになれます。(一部、取扱っていない場合もあります。)

●宅配サービスを利用される場合

お近くの(株)INAXメンテナンスにご連絡ください。


宅配サービスにてお届けします。(宅配サービスの場合は送料が別途必要となります。)

ご注文フリーダイヤル:0120-00-1794

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

リモコンの取扱方法





- ●おしり洗浄、ビデ洗浄の水量 調節は、本体操作部の洗浄強 さダイアルで行ってください。
- ■スイッチは一度押せば、おし り・ビデ洗浄は2分間、温風乾 燥は4分間作動しますので、 押し続ける必要はありません。
- 温風温度 「高」・「中」・「低」は、 本体操作部の表示ランプに表示 されます。
- ●本体がリモコンの信号を受信 すると、本体操作部の温水の 「低」が点滅します。

点滅します。(下記参照)

い範囲を洗浄します。


注1: 乾燥スイッチは、乾燥付専用のスイッ

乾燥無の場合は、乾燥スイッチを押し ても作動しませんのでご注意ください。


■リモコン電池の取替方法

リモコンの電池の寿命が近づくと、電池切予告ランプ が点滅します。


下記の要領で新しい電池に取り替えてください。



1. リモコンを上に持ち上げ て、ブラケットから外し ます。



2. 裏フタを外し、新しい乾電池(1.5V) 単三、2本)に取り替えます。



3. 裏フタを元通りにはめ、 リモコンをブラケット に上から差し込みます。



- 注意 ●電池のプラスとマイナスの向きをリモコンの表示通り正しく入れてください。
 - ●新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。

株式会社 INAX

●ショールームのご案内

(使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL 5 0120-1794-00 FAX 5 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00~19:00 土日・祝日10:00~18:00 (夏季、年末年始の休みは除く)

| 修理のご依頼は(本文の[アフターサービス]をお読みください)

お求めの販売店または (株)INAXメンテナンス

0120-1794-11 受付時間9:00~20:00(日曜、祝日は9:00~17:30)

取扱店